системы видеонаблюдения



Полное руководство по 4 Мріх видеокамерам



Оглавление

Введение	3
<u>1. Обзор</u>	4
1.1. Применение	4
1.2. Описание продукта	4
<u>1.3. Требования для ПК</u>	4
2. Подключение устройства	4
2.1. Подключение напрямую к компьютеру	5
2.2. Подключение через маршрутизатор или коммутатор	5
3. Инструкция по эксплуатации устройства	5
3.1. Проверка подключения	5
3.2. Поиск устройства	6
3.3. Установка необходимых плагинов	8
<u>3.3.1. Предварительный просмотр</u>	9
4. Воспроизведение	11
<u>5. Удаленная настройка</u>	11
5.1. Отображение	<u> 11</u>
5.1.1. Live	11
5.1.2. Управление образом	12
<u>5.1.3. Зона маскирования</u>	<u> 13</u>
5.1.4. ROI	14
5.2. Сеть	15
5.2.1. Сетевые настройки	15
5.2.2. Потоковое видео	16
<u>5.2.3. Настройка Email</u>	17
5.2.4. DDNS	18
<u>5.2.5. IP-фильтр</u>	19
5.2.6. RTSP	20
5.2.7. FTP	21
<u>5.3. Тревога</u>	22
<u>5.3.1. Движение</u>	22
<u>5.3.2. Тревога</u>	23
<u>5.3.3. Затвор</u>	23
5.4. Устройство	24
5.4.1. Аудио (данная функция работает при наличии аудио входа на камере)	24
<u>5.4.2. Протокол (журнал)</u>	24
5.5. Системы	25
<u>5.5.1. Дата/время</u>	25
5.5.2. Пользователи	26
<u>5.5.3. Информация</u>	27
5.6. Дополнительно	28
5.6.1. Обновление ПО	28
5.6.2. По умолчанию	28
5.6.3. Перезагрузка	29
5.7. Интеллектуальный	
5.7.1. Вторжение периметра (PID)	29

5.7.2. Пересечение ли	ини (LCD)
5.7.3. Неподвижный с	объект	

Введение

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Стандартный алгоритм кодирования H.264/ H.265 применяется, чтобы обеспечить четкое и плавное видео. Сетевые камеры просты в установке и эксплуатации. IP-камеры используются для крупных и средних предприятий, государственных проектов, в больших торговых центрах, гостиницах, больницах, школах и т.д.

Примечание:

Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, может отличаться от фактического продукта. Для уточнения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки или обратитесь к дилерам. Данные в руководстве могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Обзор.

1.1. Применение.

Сетевые камеры могут быть применены в различных общественных местах, таких как торговые центры, супермаркеты, школы, фабрики и т.д., требующих HD видео изображения, такие как банк, и систему управления движением, как показано ниже:



1.2. Описание продукта.

Под IP-камерой понимают цифровую видеокамеру, особенностью которой является передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet, использующей сетевые протоколы являясь сетевым устройством, каждая IP-камера в сети имеет свой IP-адрес.

Любой удаленный пользователь может подключиться и в режиме реального времени просматривать видео введя IP-адрес в веб-браузере.

IP-камерой могут управлять несколько пользователей с разными уровнями авторизации.

1.3 Требования для ПК.

Операционная система: Windows 7/Windows 8 и т.д. (32/64-разрядная). Процессор: Intel Core 2 Duo или выше. Память: 1 ГБ или больше видео памяти: 256 МБ или более. Дисплей: 1024 × 768 или более высоким разрешением. Рекомендованный браузер: IE 11.0 или выше версии.

2. Подключение устройства.

IP-камеры могут быть подключены двумя способами:

2.1. Подключение напрямую к компьютеру.

Подключение IP-камеры к ПК через сетевой кабель с питанием, подключенным от блока питания 12V. Установите IP-адрес компьютера и IP-адрес камеры в одном сегменте сети.



2.2. Подключение через маршрутизатор или коммутатор.

Чаще всего этот вариант используется при подключении IP-камеры к сети Интернет, где камера и компьютер подключены к портам IP-LAN маршрутизатора/коммутатора.



3. Инструкция по эксплуатации устройства.

3.1. Проверка подключения.

1. По умолчанию IP-адрес IP-камеры 192.168.1.168 и маска подсети 255.255.255.0. Присвойте компьютеру IP-адрес в том же сегменте сети, что и IP-камеры, например, 192.168.1.69, и такую же маску подсети что и у IP-камеры.

2. Чтобы проверить, является ли IP-камера правильно подключенной, нажмите на Пуск > Выполнить, введите «CMD» и нажмите клавишу ввод, введите в командной строке «ping 192.168.001.168» Проверьте, доступна ли IP-камера. Если команда PING выполнена успешно, это означает, что IP-камера работает в нормальном режиме и сеть подключена правильно.



Если Вам выдаст сообщение что «узел недоступен», то проверьте IP-адрес, настройки ПК и подключение к сети.



3.2. Поиск устройства.

Совет: Satvision Search может быть использован для поиска устройств, находящихся в сети. Перед запуском Satvision Search, нажмите на значок локального соединения в правом нижнем углу рабочего стола.

1. Добавьте IP-адреса нескольких сетевых сегментов в настройках TCP/IP для локального подключения (как показано ниже). Запустив средство поиска, Вы можете осуществлять поиск любого устройства с IP-адресом в той же сети.

ط1 Состояние - Беспроводное сетевое соединение	Подключение по локальной сети - свойства
Общие	Сеть Доступ
Подключение — IPv4-подключение: Интернет IPv6-подключение: Без доступа к Интернету	Подключение через:
Состояние среды: Подключено SSID: Тесhpod Длительность: 1 день 09:41:49 Скорость: 54.0 Мбит/с Качество сигнала: Сведения Свойства беспроводной сети Активность Отправлено — Гринято Байт: 83 107 386 1886 766 974 Качестика	Настроить Отмеченные компоненты используются этим подключением: Клиент для сетей Microsoft Казретsky Anti-Virus NDIS 6 Filter Кланировщик пакетов QoS Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro - Протокол Интернета версии 6 (ТСР/IРv6) - Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IРv6) - Драйеер в/в тополог а канального уровня - Ответчик обнаружения топологии канального уровня - Ответчик обнаружения топологии канального уровня - Отисание Протокол ТСР/IР - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
Закрыть	ОК Отмена Дополнительные параметры TCP/IP 22 Параметры IP DNS WINS 0
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора. Получить IP-адрес автоматически	IP-адреса IP-адрес Маска подсети 192.168.1.134 255.255.0
использовать следующий и-адрес: IP-адрес: 192.168.226.1 Маска подсети: 255.255.0	Добавить Изменить Удалить Основные шлюзы:
Основной шлюз: 192 . 168 . 226 . 1	Шлюз Метрика 192.168.1.17 Автонатический
Получить адрес DNS-сервера автоматически (© Использовать следующие адреса DNS-серверов: Предпочитаеный DNS-сервер:	Добавить Изменить Удалить Удалить Удалить Матрика интерфейса:
Дополнительно	ОК Отмена

Поиск устройств.

Запустите Satvision Search, нажав дважды на



. Программа будет автоматически искать и

отображать онлайн IP-устройства и их IP-адреса, номер порта, количество каналов, тип устройства и версию, маску подсети, шлюз, МАС-адрес и шаблон подключения.

	2	<u>N/เรเo</u>	N						? – X
C	Г	Тоиск	Обновить				Фильтра	ация	IP v
	Her.	IP	Media порт	Web порт	Канал	Имя устр	ойства В	Зерсия устройств	а Маска
	1	<u>192.168.100.6</u>	9000	80	10	1080P-H	Y04N	V7.1.0-20160818	255.255.255.0
	2	<u>192.168.100.55</u>	9000	80	20	1080P-H	IY08N	V7.1.0-20160805	255.255.255.0
	3	192.168.100.58	9000	80	40	720P-H	Y16N	V7.1.0-20160818	255.255.255.0
	4	192.168.100.201	9988	80	1	SVI-S3	43V	V2.0.1.0_160901	255.255.255.0
	5	192.168.100.170	9988	80	1	SVI-D4	443	V2.0.1.0_160901	255.255.255.0
	6	192.168.100.168	9988	80	1	CH29XH3	3_16M	V2.1.2.3_161216	255.255.255.0
L.	1нфо о	пользователе	Инфо об уст	ройстве					
ł	30Bate	admin	IP	192.168.100.168	Media порт	9988	Web nopt	r 80	Изменить
	Паро	•••••	Шлюз	192.168.100.10	Маска	255.255.255.0	ежим сети	Статический 🔻	

Для того, чтоб изменить IP-адрес Вашей камеры, необходимо:

Выбрать в списке необходимую камеру и установить «**галочку**» напротив нее, после чего ниже в «**Информация о пользователе**» в графе пользователя укажите имя и пароль от Вашей камеры по умолчанию admin/admin далее в «**Информация об устройстве**» Вы можете изменить IP-адрес и другие сетевые настройки, для применения настроек нажмите «**изменить**».

3.3. Установка необходимых плагинов.

Чтобы получить доступ к IP-камере, запустите IE (Internet Explorer) браузер, для отображения камеры должны быть установлены плагины.

В браузере укажите IP-адрес камеры для автоматической загрузки элементов из него. В диалоговом окне выберите опцию «Install» для установки необходимы плагинов.



Плагин для 2 Мріх.



Плагин для 3 Мріх и 4 Мріх.

3.3.1. Предварительный просмотр.

Откройте IE и введите IP-адрес камеры (http://192.168.1.168), в диалоговом окне укажите данные от камеры.

Интерфейс входа для H.265 IP-камер в 3.0 Mpix / 4.0 Mpix.





Введите имя пользователя (admin по умолчанию) и пароль (admin по умолчанию), а затем нажмите кнопку ОК, чтобы открыть предварительный просмотр:





Live

: Регулировка соотношения кадра, переключение между исходным соотношением и автоматическим соотношением;



: Видео в реальном времени;

Воспроизведение

: Если у вас есть данная функция, то есть возможность осуществлять запись и воспроизведение на SD карту;

Удаленная настройка

: Доступ к настройкам устройства;

Настройка путей

: Для настройки пути хранения снимков/видео файлов. Выберите пункт «места хранения» видео/фото, для загрузки видео/фото файла, тип файла (по умолчанию RF и в H.265 кодировании) запись видео и длительность.

Путь			
Путь для записи	D:\IPCAMERA\Re	cord	•••
Путь для загрузки	D:\IPCAMERA\Do	wnload	•••
Путь к папке изображений	D:\IPCAMERA\Ca	pture	•••
Тип файла	RF 🔽	Интервал 10	Мин
			Сохранить

(i)

: Справочная информация;

У :Кнопка выхода из системы, для возврата на страницу входа;



: Кнопки управления предварительным просмотром уменьшение/ увеличение, запись видео, запись фото, включение/выключение звука, включение/выключение микрофона.

4. Воспроизведение.

2016 8 > 1 2 3 4 5 0 7 8 9 11 15 0 7 2 3 4 5 0 7 15 9 10 11 12 13 1 10 10 11 10 20 21		00	0-0-0-0 00:00	
				■ <u>B</u> , D ± Q
			2016-08-28 12;111 14;11	

Для воспроизведения, выберите соответствующую дату, выберите необходимый тип записи, затем нажмите кнопку поиска;



: Обозначение иконок слева направо - воспроизведение/пауза, стоп, воспроизведение кадра, замедленное воспроизведение, ускоренная перемотка, управление аудио;

: Обозначение иконок слева направо - масштабирование, видео клипы, скриншот, скачать видео и зум.

5. Удаленная настройка.

5.1. Отображение.

5.1.1. Live.

Нажмите на Live, чтобы открыть страницу, как показано ниже.

⊗	Отображение	Live	Обновить Сохранить
	Live	Имя	Camera
		Канал отображения	Включено
	Управление образам	Временная задержка	Включено
	Зона маскирования	Контроль мерцания	богц
		Прозрачность	64
	ROI	Camera	07/14/2016/05111:03 PM
Q	Сеть		
Ì.	Тревога		
Q	Устройство		
ź	Система		
≎	Дополнительно		
Ċ	Интеллектуальный		

Имя: имя ІР-камеры.

Канал отображение: выберите, чтобы отобразить или скрыть.

Временная задержки: выберите, чтобы отобразить или скрыть.

Контроль мерцания: выберите 50 Гц, 60 Гц или отключить.

Прозрачность: выбрать прозрачность отображения имени канала и времени в режиме предварительного просмотра кадра (чем меньше значение, тем больше прозрачность).

5.1.2. Управление образом.

В данном пункте Вы можете настроить отображение камеры.



Здесь Вы можете произвести настройку следующих параметров:

Режим ИК-подсветки: автоматические, цветной режим и черно-белые режим.

Задержка ИК-подсветки: Вы можете выбрать время задержки ИК-подсветки.

По вертикали – повернуть по вертикали.

По горизонтали – зеркальное отображение.

На 90 – повернуть по горизонтали.

Угол поворота – поворот изображения на 0°и 180°.

Задняя засветка – разрешать или запрещать компенсацию задней засветки.

3D шумоподавление - выберите режим шумоподавления в изображении.

WDR - алгоритм цифрового расширения динамического диапазона. Позволяет камере одновременно хорошо видеть яркие и темные участки изображения. Вы можете разрешить или запретить данную функцию.

AGC - при включенной функции AGC, видеокамера будет усиливать сигнал при малой освещенности и уменьшать при большой, помогая получить выходной сигнал более стабильным чем входной, при необходимости Вы можете настроить данную функцию.

Баланс белого – функция, позволяет компенсировать искажения цветов, вызванное различными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет) в

автоматическом, ручном режиме или помещении.

Затвор – данная функция задает поведение сенсора и определяет как часто происходит снятие зарядов со светочувствительных элементов матрицы, за один кадр при необходимости Вы можете настроить данную функцию.

Время экспозиции – данная функция необходима при наличия мерцающих полос на изображении с видеокамеры.

Defog Mode – режим программной регулировки контраста изображения, позволяющей вести наблюдение в неблагоприятных погодных условиях (туман, дождь, снег). Вы можете разрешить или запретить данную функцию.

5.1.3. Зона маскирования.

В данном пункте Вы можете указать область, в которой не будет отображаться изображение.

⊗	Отображение	Зона маскирования Обновить Сохранить
	Live	И Зона маскирования
	Управление образам	Camera 07/14/2016 05:22:47 PM
	Зона маскирования	
	ROI	
Q	Сеть	
ò	Тревога	
Q	Устройство	
ź	Система	Удалить
≎	Дополнительно	
Ċ	Интеллектуальный	

Процедура установки приватной зоны:

- Установите флажок, включите приватную зону;

- Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и перетащить в область для блокировки видео (до четырех направлений);

- Нажмите на кнопку «Сохранить» для включения приватной зоны;
- Удалить: удаление приватной зоны.

5.1.4. ROI.

В данном пункте Вы можете указать область, в которой будет установлено максимальное качество изображения.



Тип потока – выберите тип потока.

ROI – данная функция необходима для того, чтобы в выделенных зонах сделать максимальное качество изображения.

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и перетащите из области ROI.

ІD область – выберете область на которой будут применены настройки.

Включить область – разрешать или запрещать функцию ROI.

Уровень ROI – выберете качество изображения.

Количество кадров ROI – установите количество кадров, чем больше значение, тем более высокое качество изображения в зоне ROI.

5.2. Сеть.

5.2.1. Сетевые настройки.

⊗ Отображение Сетевые настройки Обновить Сохранить Статический IP адрес < Тип Q Сеть 9988 Медиа порт Сетевые настройки 80 Порт НТТР Мобильный порт 18004 Потоковое видео 192.168.100.205 **IP Адрес** Email 255.255.255.0 Маска подсети 192.168.100.10 Основной шлюз DDNS 8.8.8.8 DNS 1 IP фильтр 8.8.4.4 DNS 2 Включен < UPNP RTSP Диапазон портов: 1024~65535 FTP (Медиа порт, web порт, порт для мобильного телефона) ò Тревога Q Устройство Z) Система Ċ Дополнительно G Интеллектуальный

В данном пункте Вы можете произвести сетевые настройки ІР-камеры.

Тип – DHCP-сервер (автоматически присвоение IP-адреса), Статичный и РРРоЕ.

Медиа порт – необходим для CMS и мобильного приложения (по умолчанию 9988).

Порт HTTP – веб-порт, необходимый для удаленного доступа через Web-браузер (по умолчанию 80). Мобильный порт – порт для подключения мобильного устройства (по умолчанию 18004).

IP-адрес – поле для редактирования IP-адреса.

Маска подсети – поле для редактирования подсети для ПК.

Основной шлюз – шлюз по умолчанию устройства (устанавливается автоматически).

DNS 1/ DNS 2 DNS-сервер – поле для настройки DNS-сервера.

Функция UPnP – включить или отключить UPnP функцию устройства (включено по умолчанию). Не забудьте нажать на кнопку «Сохранить» перед выходом!

5.2.2. Потоковое видео.

В данном пункте Вы можете произвести настройки отображения камеры.

8	Отображение		Основной поток	Дополнительн	ый 🛛 Мобильное потон	¢
0	Сеть	Основно	й поток	Обновить	Сохранить	
<u> </u>		Разрешени	e	2592x1520		\checkmark
	Сетевые настройки	к/с		25		🗸 (fps)
	Потоковое видео	Формат сж	атия	H.264		
		Уровень ви	део кода	Базовый		
	Email	Интервал н	адра	25	(1~100)	
	DDNS	Управлени	е битрейтом	CBR		
		Битрейт		Заранее определ		
	IP фильтр			4096		
	RTSP		· ·			
	FTP					
ò	Тревога					
Q	Устройство					
ź	Система					
≎	Дополнительно					
Ċ	Интеллектуальный					

Доступные потоки – основной поток, дополнительный и мобильный поток.

Вы можете установить разрешение, частоту кадров, тип видео кода, уровень видео кода, аудио, ключ интервал кадра и управление битрейтом.

Разрешение – максимальное разрешение основного потока 2592 × 1520, максимальное разрешение для дополнительного потока 704 × 576, максимальное разрешение для мобильного потока 320 × 240.

К/с – установите количество кадров.

Формат сжатия – видео кодирования (Н.264/Н.265) для каждого битового потока.

Интервал кадра – установите интервал кадра.

Управление битрейтом – установить постоянный или переменный битрейт.

Битрейт – величина бит потока, выберите фиксированное или укажите необходимое значение.

5.2.3. Настройка Email.

В данном пункте Вы можете настроить функцию отправки сообщения на электронную почту.

8	Отображение	Email	Обновить Сохранить
0	Сеть	Email	Включен
		SSL	Включен
	Сетевые настройки	SMTР Порт	465
	Потоковое видео	SMTР Сервер	
		Имя отправителя	
	Email	Пароль отправителя	
	DDNS	Адрес получателя	
		Интервал	3Мин
	IP фильтр		
	RTSP		Tecт Email
	FTP		
Ù.	Тревога		
Q	Устройство		
ź	Система		
≎	Дополнительно		
Ċ	Интеллектуальный		

Email – включение или отключение функции электронной почты.

SSL - включение или отключение шифрования.

SMTP Порт – номер порта по умолчанию - 25 (если не удаётся отправить сообщение смените порт на 465 (используется в SSL шифровании)).

SMTP Сервер – введите адрес почтового сервера.

Отправитель - адрес электронной почты, с которой будет прозвониться отправка сообщений.

Пароль отправителя – укажите пароль от электронной почты отправителя.

Получатель – укажите адрес получателя электронных сообщений.

Интервал – интервал времени для отправки по почте (1 минута, 3 минуты, 5 минут, 10 минут).

Тест Email – нажмите на кнопку, чтобы проверить настроен ли почтовый ящик правильно, отправив тестовое сообщение электронной почты в почтовый ящик получателя.

5.2.4. DDNS.

DDNS (Dynamic Domain Name System) - это сервис, который позволяет сетевым клиентам подключаться к роутеру даже с динамическим общественным IP-адресом через зарегистрированное доменное имя.

\otimes	Отображение	DDNS	Обновить Сохранить
0	Сеть	DDNS	Включен
		Сервер	NO-IP
	Сетевые настройки	Имя сервера	
	Потоковое видео	Имя пользователя	
		Пароль	
	Email		Tect DDNS
	DDNS		
	IP фильтр		
	RTSP		
	FTP		
à	Тревога		
Q	Устройство		
ź	Система		
≎	Дополнительно		
Ċ	Интеллектуальный		

DDNS – разрешать или запрещать данную функцию.

Сервера – выберите необходимый сервер.

Имя сервера – введите имя сервера.

Имя пользователя – укажите имя пользователя от DDNS сервера.

Пароль – укажите пароль пользователя от DDNS сервера.

5.2.5. ІР-фильтр.

В данном пункте Вы можете указать IP-адреса, которым будет разрешено или запрещено подключение.

8	Отображение	IP фильтр	Обновить	Сохранить	
0	Сеть	Режим фильтра	Разрешить все Г	Разрешить все IP соединения	
			Добавить		Удалить
	Сетевые настройки	Nº	ІР Адрес		Включен
	Потоковое видео				
	Email				
	DDNS				
	IP фильтр				
	RTSP				
	FTP				
<u>i</u>	Тревога				
Q	Устройство				
ź	Система				
≎	Дополнительно				
Ċ	Интеллектуальный				

Режим фильтрации – три режима (разрешить все IP-соединения, разрешить выставить IP-соединения, запретить выставлять IP-соединения)

Добавить – добавить IP-адреса в список запрещенных или разрешенных.

Удалить – выбрав необходимый IP-адрес, Вы можете удалить его из списка.

5.2.6. RTSP.

RTSP протокол реального времени позволяет транслировать видео (VLC плеер, сайт, сервер и т.д.).



RTSP включение – включить или отключить протокол RTSP. По умолчанию функция RTSP включена.

RTSP порт – номер порта по умолчанию 554, может быть изменен на другое значение от 1024 до 65535. Изменение параметра перезагрузит вашу камеру.

Для подключения к IP-камере по RTSP необходимо указать:

rtsp://IP-адрес:порт/ch00/a

где ch- номер канала, а- поток (0- основной поток, 1- дополнительный поток, 2- мобильный поток).

5.2.7. FTP.

FTP протокол предназначен для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серверам этого протокола и просматривать содержимое каталогов, загружать файлы с сервера или на сервер.

8	Отображение	FTP	Обновить	Сохранить
0	Сеть	FTP	Выключен	
Ŧ		Имя пользователя		
	Сетевые настройки			
	Потоковое видео			
	[mail			
	Email			
	DDNS			
	IP фильтр			
	RTSP			
	FTP			
٠. ۲	Трерога			
-11-	тревога			
Q	Устройство			
۲)	Система			
₽	Дополнительно			
G.	Интеплектуальный			

FTP – используется с функцией тревоги, чтобы загружать изображения или видео материалы на FTP-сервер.

FTP-сервер – включить или выключить его.

Имя пользователя – укажите имя пользователя для доступа к FTP-серверу.

Пароль – пароль для доступа на FTP – сервер.

Сервер – введите адрес FTP - сервера.

Порт – номер порта FTP - сервера; значение по умолчанию - 21.

Передача изображения – включить или выключить функцию передачи изображения.

5.3. Тревога.

В данном меню Вы можете настроить детекцию движения, тревогу и шторку объектива.

5.3.1. Движение.

Выбрав пункт движение, Вы можете настроить область, в которой будет активирована функция детекции движения.

8	Отображение	Движение	Обновить Сохранить
Q	Сеть	Включить	
- à	Тревога	Чувствительность 4 ✓ ✓ Отправка Email	Camera 07/14/2016 06:17:50 PM
	Движение		
	Тревога		
	Затвор		
Q	Устройство		
ź	Система		
≎	Дополнительно		Очистить Все
Ċ	Интеллектуальный		

Установите флажок «включить движение».

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и укажите зону для обнаружения движения. Установите чувствительность для обнаружения движения (от 1 до 8; чем больше значение, тем выше чувствительность). По умолчанию – 3.

Отправка Email – включить или выключить функцию отправки сообщений на Email. Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы применить настройки.

5.3.2. Тревога.

В данном пункте Вы можете настроить тревожный выход (если на камере есть тревожная колодка).

8	Отображение	Тревога	Обновить	Сохранить
0	Сеть	Тревожный выход	Выключить	×
	Tagaara	Отправка Email		
-0-	тревога			
	Движение			
	Тревога			
	Затвор			
Q	Устройство			
ź	Система			
≎	Дополнительно			
٢	Интеллектуальный			

Тревожный выход – включение или отключение данной функции (данная функция работает только на камерах с наличием тревожной колодки).

Отправка Email – включить или выключить функцию отправки на электронную почту сообщений.

5.3.3. Затвор.

В данном пункте Вы можете настроить чувствительность тревоги.

\mathbf{a}	Отображение	207000		05	0	
v	Отооражение	затвор	затвор		Сохранить	
0	Сеть	Переключение	2			
-		Чувствительность	3	<u>~</u>		
à	Тревога	Email ссылка	Выключен '	~		
	Движение					
	Тревога					
	Затвор					
Q	Устройство					
ź	Система					
≎	Дополнительно					
Ċ	Интеллектуальный					

Переключение – включение или отключение данной функции.

Чувствительность – установить уровень чувствительности для объектива (уровень 1~8; чем больше значение, тем выше уровень чувствительности).

Email ссылка – по умолчанию он отключен. После включения функции, будет доступна отправка сообщений на электронную почту.

5.4. Устройство.

5.4.1. Аудио (данная функция работает при наличии аудио входа на камере).

8 Отображение Настройки аудио Обновить Сохранить Включить микрофон Q Сеть 5 V Выходная громкость ò Тревога 5 < Громкость на входе G711A < Тип аудио кода Q Устройство Аудио Протокол (7) Система Ċ Дополнительно G Интеллектуальный

Нажмите на Аудио в меню устройства, чтобы открыть следующую страницу:

Процедура настройки Аудио – отметьте опцию включить микрофон, чтобы открыть настройки звука. Выходная громкость – установите значение в диапазоне 0~10.

Громкость на входе – установите значение в диапазоне 0~10.

Тип аудио кода – выберете необходимый тип аудио кода (по умолчанию G711A).

Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить параметры.

5.4.2. Протокол (журнал).

Нажмите на протокол (журнал) в меню устройства, чтобы получить информацию о работе камеры.

8	Отображение	Вход Информация		1	Поисн	:				
Q	Сеть	Осн	овной тип		Все журналы		1		~	
	Taapara	Врег	мя начала	2017	✓ 1	✓ 18	<u> </u>		00 : 00	: 00
-0-	тревога	Bper	ия окончания	2017 🔪	✓ 1	✓ 18	<u> </u>		23 : 59	: 59
Q	Устройство	Номер	Время				Операция		Инф	ормация
	Аудио						Первый Пре	д Следующ	1й По	следний
	Протокол						Bcero 0 C	граница, Пере	код	ОК
ź	Система									
₽	Дополнительно									
Ċ	Интеллектуальный									

Основной тип – системный журнал, журнал конфигурации, тревожный журнал, журнал пользователей, журнал сети, все журнал).

Время начала – выберите начальную и конечную дату/время для поиска.

Время окончания – выберите конечную дату/время для поиска.

Нажмите на «поиск» для получения и отображения соответствующих записей в таблице.

5.5. Системы.

Параметры системы включают в себя основную информацию, настройки пользователя и информацию системы.

5.5.1. Дата/время.

8 Отображение Дата/Время Сохранить Обновить 7/14/2016 Системное время 06 : 22 : 43 PM 🗸 0 Сеть (Месяц/День/Год \checkmark Формат даты Тревога ÈÓ-(12 часов \checkmark Формат времени DST **NTP** Осинхранизировать со времением компьютера Q Устройство 🗹 Система Дата/Время Попьзователи Информация ₩ Дополнительно G Интеллектуальный

Выберите пункт дата/время, чтобы открыть следующую страницу:

Системное время – поле для ввода необходимого даты и времени.

Формат даты – возможность выбора в каком формате будет воспроизведение времени. **Формат времени** – выбор формата времени.

Три функции автоматической коррекции времени в данном устройстве.

DST – возможность включить функцию перехода на летнее время.

• DST • NTP • Синхранизировать со времением компьютера						
Переход на летнее время						
Переход на зимнее время		Неделя		T		
Смещение времени		(1 час		T		
Время начала	Map. 🔻	Второй	▼ Bc. ▼	02:00:00		
Время окончания	Ноя. 🔻	Первый	▼ Bc. ▼	02:00:00		

NTP – введите адрес сервера и выберите часовой пояс, а затем нажмите «сохранить» для сохранения настроек. Система будет устанавливать правильное время в соответствии с сервером времени.

• DST	• NTP	• Синхранизировать со времением компьютера			
🗹 Включ	ен МТР				
Адрес о	сервера	(time.windows.com			
Времен	ная зона	GMT-12:00 •			

Синхронизация со временем компьютера – устройство будет использовать компьютер в качестве сервера времени для корректировки времени.

● DST ● NT	Р ОСи	нхранизировать со времением компьютера	
Системная дат	3	2016-12-02	
Время		10:00:25	

5.5.2. Пользователи

Выбрав пункт пользователи, Вы можете задать полномочия доступа пользователя и установить пароль для него.

8	Отображение	Поль	зователи		Обновить Со	охранить	
0	Сеть	Nº	Имя	Пароль	Статус	Имя	admin
×	0018	1	admin	Включен	Включен		
ò	Тревога	2	user1	Выключен	Выключен	пользователя.	
		3	user2	Выключен	Выключен	Пароль:	
Q	Устройство	4	user3	Выключен	Выключен	Подтвердить:	••••
	-	5	user4	Выключен	Выключен	0	Включен 🗸
Ž	Система	6	user5	Выключен	Выключен	Статус:	Didilo icit
	Лата/Время	7	user6	Выключен	Выключен	Пароль:	Включен 🗸
	Пользователи						
	Информация						
≎	Дополнительно						
٢	Интеллектуальный						

Выберете пользователя, после чего, введите необходимы данные.

Имя пользователя – место ввода имени.

Пароль – укажите пароль пользователя.

Подтвердить – подтвердите пароль пользователя.

Активный – включать или запрещать пользователя.

Пароль – включать или запрещать запрос пароля от пользователя.

5.5.3. Информация.

Выбрав пункт информация, Вы можете увидеть информацию о вашей камере.

8	Отображение	Информация	
0	Сеть	Имя устройсва	SVI-D443
<u> </u>		ID устройства	000000
Ū.	Тревога	Тип устройства	IP CAMERA
Q	Устройство	Версия прошивки	RS-CM-127B
		Версия ПО	V2.1.3.3_170118
Ź	Система	Версия IE клиента	V1.0.3.95_170118
	Дата/Время	МАС Адрес	00-23-63-66-6A-5B
	Пользователи		
	Информация		
≎	Дополнительно	P2P1D	
Ċ	Интеллектуальный		

Имя устройства – имя вашей камеры.

ID устройства – ID вашей камеры.

Тип устройства – тип устройства вашей камеры.

Версия прошивки – версия прошивки.

Версия ПО – версия программного обеспечения.

Версия ІЕ клиента – версия ІЕ клиента.

МАС Адрес – МАС адрес вашей камеры.

P2P ID – ID необходим для подключения через облачный сервис.

5.6. Дополнительно.

Она включает в себя: обновление системы, параметры по умолчанию и обслуживания системы.

5.6.1. Обновление ПО.

Нажмите на обновление ПО системы в меню дополнительно, чтобы открыть следующую страницу:

⊗	Отображение	Обноление ПО					
Q	Сеть	Файл обновления		Поиск			
à	Тревога		Обновление				
Q	Устройство	Обновление					
ź	Система	Не закрывайте браузер и не отключайте питание во время					
٢	Дополнительно		обновления!				
	Обноление ПО						
	По умолчанию						
	Перезагрузка						
Ċ	Интеллектуальный						

Обновления будет недоступно, если файлы обновления не совпадают с устройством. Файл обновления – выберете место нахождения файла на ПК для обновления и нажмите обновить.

5.6.2. По умолчанию.

Нажмите на пункт по умолчанию в меню дополнительно, чтобы открыть следующую страницу:

8	Отображение	По умолчанию	Сохранить
0	Сеть	Отображение	
		🗖 Сеть	
Ū.	Тревога	П Тревога	
Q	Устройство	Устройство	
		🔲 Система	
ź	Система	Дополнительно	
\diamond	Дополнительно	Интеллектуальный	
	Обноление ПО	n	ростой все
	По умолчанию		
	Перезагрузка		
Ċ	Интеллектуальный		

В данном пункте Вы можете восстановить в заводских настройках различные пункты такие как отображение, сеть, тревога, устройство, система, дополнительно, интеллектуальный. Выберите необходимый вам пункт и нажмите на кнопку «Сохранить».

5.6.3. Перезагрузка.

Нажмите на перезапуск план в меню «дополнительно», чтобы открыть следующую страницу: Здесь Вы можете установить перезагрузку по времени или перезагрузить устройство в ручном режиме.

🚷 Отображение	Перезагрузка	Обновить Сохранить	
О Сеть	Автоматика повторного	Включен	
	Перезагрузка	Еженедельно V Вс. V 00 : 00 : 00	
С. Тревога		Перезагрузка	
Q Устройство			
😧 Система			
🛟 Дополнительно			
Обноление ПО			
По умолчанию			
Перезагрузка			
🞯 Интеллектуальный			

Автоматика повторного – включить или запретить данную функцию. Перезагрузка – выберите время перезагрузки камеры.

5.7. Интеллектуальный.

5.7.1. Вторжение периметра (PID).

Нажмите кнопку «периметр вторжения) в меню интеллектуальный, чтобы открыть следующую страницу:

Данная функция необходима для обнаружения вторжения периметра.



Переключение – разрешить/запрещать данную функцию.

Чувствительность – установите необходимое значение чувствительности от 1 до 4, по умолчанию 2.

Расположение – можно выбрать режим внутренний или наружный в зависимости от того, где у вас находится камера.

Отправить по электронной почте – если срабатывает тревога, то будет отправлено email уведомление.

Номер правила – макс. набор 4 правила переключения.

Переключатель – разрешать/запрещать работы правила.

Тип правила – можно установить направления для каждого правила А→В означает, что обнаружение будет в направлении с А в В, В→А означает, что обнаружение будет в направлении с В в А, А ←→В обнаружение будет в направлении двух сторон.

5.7.2. Пересечение лини (LCD).

Выберите пункт «линия пересечения» в меню интеллектуальный, чтобы перейти к следующей странице:

Данная функция необходима для обнаружения пересечения линии.



Переключение – разрешить/запрещать данную функцию.

Чувствительность – установите необходимо значение чувствительности от 1 до 4, по умолчанию 2. **Расположение** – можно выбрать режим внутренний или наружный в зависимости от того, где у вас находится камера.

Включен выход IO – включение или отключение тревожный выход (данная функция доступна, если на камере есть тревожная колодка).

Отправить по электронной почте – если срабатывает тревога, то будет отправлено email уведомление.

Номер правила – макс. набор 4 правила переключения.

Переключатель – разрешать/запрещать работы правила.

Тип правила – можно установить направления для каждого правила А—В означает, что

обнаружение будет в направлении с А в В, В→А означает, что обнаружение будет в направлении с В в А, А ←→В обнаружение будет в направлении двух сторон.

5.7.3. Неподвижный объект.

Выберите пункт «стационарная объект» в меню интеллектуальный, чтобы перейти к следующей странице:



Данная функция необходима для слежения за неподвижным объектом.

Переключение – разрешать/запрещать данную функцию.

Чувствительность – установите необходимо значение чувствительности от 1 до 4, по умолчанию 2. **Расположение** – можно выбрать режим внутренний или наружный в зависимости от того, где у Вас находиться камера.

Отправить по электронной почте – если срабатывает тревога, то будет отправлено email уведомление.

Номер правила – макс. набор 4 правила переключения.

Переключатель – разрешать/запрещать работы правила.