

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО



УПРАВЛЯЕМЫЙ РОЕ КОММУТАТОР



Оглавление

1. Вход в систему коммутатора	4
2. Системная информация	4
3. Информация о загруженности портов	5
3.1. Период обновления	5
3.2. Статистика о загруженности портов	6
3.3. Таблица МАС-адресов	6
3.4. Статический МАС-адрес	7
4. Раздел VLAN	7
4.1. Список VLAN	7
4.2. Список портов	8
5. Конфигурация порта	8
5.1. Конфигурация РоЕ	8
5.2. Параметры порта	9
5.3. Зеркалирование портов	9
5.4. Агрегация портов	10
6. Многоадресная рассылка 2 уровня	11
6.1. Многоадресный МАС-адрес	11
6.2. Многоадресное прослушивание	11
6.2.1. Многоадресное прослушивание	11
6.2.2. Маршрутизируемые порты	12
6.2.3. Конфигурация многоадресной рассылки	12
6.3. GMRP	13
7. QoS	14
7.1. Конфигурация QoS	14
7.2. Планирование	14
7.3. Очередь отправки	15
7.4. DSCP	15
8. Безопасность	16
8.1. Подавление шторма	16
8.2. Изоляция портов	16
9. Дополнительные настройки	17
9.1. Конфигурация LLDP	17
9.2. Быстрое связующее дерево	
9.3. Учётные записи SNMP	20
9.4. SNMP-ловушка	21
10. Системные настройки	22
10.1. ІР-адрес	22

:	10.1.1. DHCP	22
:	10.1.2. Статический IP-адрес	22
:	10.1.3. Управляющий VLAN	23
:	10.2. Конфигурация SNTP	23
-	10.3. Управление конфигурацией	24
-	10.3.1. Восстановление/загрузка	24
-	10.3.2. Сохранить конфигурацию	24
-	10.4. Системные журналы	25
-	10.5. Сетевые инструменты	25
	10.5.1. Диагностика PING	25
	10.5.2. Поиск доменного имени	26
-	10.6. Тайм-аут веб-сайта	26
-	10.7. Учётные записи	26
	10.8. Обновление встроенного ПО	27
	10.9. Перезагрузка системы	28
11. По	одключение к коммутатору через мобильное приложение	29

1. Вход в систему коммутатора

Для того, чтобы войти в основное меню коммутатора, вам необходимо:

1. Подключить Lan-кабель в один из 24 портов;

2. Установить локальный ІР-адрес вашего ПК отличный от ІР-адреса вашего коммутатора;

3. В адресной строке в Internet Explorer указать IP-адрес коммутатора (стандартный IPадрес 192.168.2.1);

4. В появившемся окне (рис.1) указать логин и пароль от коммутатора (логин — admin, пароль — admin).

Swi	tch
Добро пожаловать, те в си	пожалуйста, войди стему
Имя пользователя	*
Тароль	a
Авториз	оваться

Рис. 1

2. Системная информация

Системная информация разделена на три основных блока:

Статус порта – в данном разделе указаны включенные /выключенные порты устройства и состояние РоЕ;

Статус порта



Рис. 2

Информация о встроенном ПО – в данном разделе указана версия оборудования, версия программного обеспечения и системного времени;

Информация об устройстве												
Системное имя	Commercial Ethernet Switch											
МАС-адрес	90	Системная модель	G2444GBM									
Серийный номер	24	Системное время	2024-12-23 14:06:36									
Аппаратная версия	VER 1.0.1	Время работы ПК	2024-12-23 14:06:47									
Версия программного обеспечения	V2.0.6	Время безотказной работы	0 День 1:16:9									

Рис. 3

Информация об устройстве – в данном разделе указано название системы, модель системы, Мас-адрес, заводской номер, время работы и длительность подключения к ПК. В этом разделе вы можете синхронизировать дату и время на коммутаторе и на ПК.

3. Информация о загруженности портов

3.1. Период обновления

В данном разделе вы можете изменить период обновления статистики о загруженности портов. По умолчанию период составляет 300 секунд.

Выдержка										
Время выдержи	Включить 🗸									
Значение выдержки	300									
Применить										

Рис. 4

Начиная с момента добавления записи адреса в таблицу адресов, если порты не получают фреймы с исходным адресом этого МАС-адреса в течение данного периода, эти адреса будут удалены из таблицы адресов динамической переадресации (состоящей из МАСадреса источника, МАС-адреса назначения, и номер порта коммутатора, которому они соответствуют). Период обновления адреса не влияет на таблицу статических МАСадресов.

Для того, чтобы настроить период обновления статистики о загруженности портов, перейдите в «Информация о загруженности портов» → «Период обновления».

3.2. Статистика о загруженности портов

В данном разделе указана статистика принятых портом байтов, отправленных байтов, ошибок CRC, пакетов, полученных и отправленных с большими фреймами.

Для того, чтобы просмотреть статистику о загруженности портов, перейдите в «Информация о загруженности портов».

Статистика портов													
Кнопка для сброса статистики кадров Очистить													
Порт	Receive Byte	Send Byte	CRC error	Packets received with oversized frames	Packets sent with oversized frames								
GE1	0	0	0	0	0								
GE2	0	0	0	0	0								
GE3	0	0	0	0	0								
GE4	0	0	0	0	0								
GE5	0	0	0	0	0								
GE6	0	0	0	0	0								
GE7	0	0	0	0	0								
GE8	0	0	0	0	0								
GE9	0	0	0	0	0								
GE10	0	0	0	0	0								
GE11	0	0	0	0	0								
GE12	0	0	0	0	0								
GE13	0	0	0	0	0								

Рис. 5

3.3. Таблица МАС-адресов

В данном разделе отображены МАС-адреса, полученные каждым портом устройства, а также идентификаторы VLAN, номера порта и типы адреса (статический или динамический), соответствующие этому Мас-адресу.

Также в данном разделе вы можете очистить список динамических МАС-адресов, нажав на «Очистить динамический МАС-адрес».

Для того, чтобы просмотреть и/или очистить список МАС-адресов, перейдите в «Информация о загруженности портов» → «Таблица МАС-адресов».

Таблица МАС-адресов											
Очистить динамический МАС Применить											
Номер	VLAN	МАС-адрес	Порт	Тип							
1	1	00-23-63-9e-5a-5f	GE25	Динамический							
2	1	10-62-eb-34-89-27	GE25	Динамический							
3	1	d8-43-ae-c7-a2-27	GE26	Динамический							
4	1	00-23-63-96-c7-14	GE25	Динамический							
5	1	f0-00-05-14-ba-d4	GE25	Динамический							

Рис. 6

3.4. Статический МАС-адрес

В данном разделе вы можете добавить идентификатор VLAN и MAC-адрес порта.

Примечание:

Для того, чтобы добавить идентификатор VLAN и MAC-адрес порта, перейдите в «Информация о загруженности портов» → «Статический MAC-адрес».

Статический МАС-адрес												
VLAN	Статический МАС-адрес	Порт										
1 ~			GE1 V									
Добавить												
Записи МАС-адреса												
VLAN	Статический МАС-адрес	Порт	Модифицировать	Удалить								

Рис. 7

4. Раздел VLAN

4.1. Список VLAN

В данном разделе вы можете создать или удалить VLAN. Можно создать максимум 256 VLAN.

Примечание:

Для того, чтобы создать или удалить VLAN, перейдите в «Раздел VLAN» \rightarrow «Список VLAN».

Создать VLAN										
VLAN	Диапазон:									
Создать										
Создать VLAN										
			Удалить							
🗆 Все/Нет	VLAN	Порт	Удалить							
	1	1-28	***							

Рис. 8

4.2. Список портов

В данном разделе вы можете изменить режим порта, значение VLAN и т.д. Режим порта поддерживает Access, Trunk и Hybrid.

Для того, чтобы изменить режим порта, перейдите в «Раздел VLAN» → «Список портов».

Список портов														
Порт/Агрегационная группа	ПортРежим	Access VLAN	Native VLAN	Permit VLAN (Диапазон	H: 1-4094)	Untag VLAN (Диапазон: 1-4094)								
GE1 🗸	Access 🗸	1 ~	1 🗸			-								
Применить														
Порт	ПортРежим		Access VLAN	Native VLAN	Permit VI	AN	Untag VLAN							
1	Access		1											
2	Access		1		-									
3	Access		1		-									
4		1		-										

Рис. 9

5. Конфигурация порта

5.1. Конфигурация РоЕ

В данном разделе вы можете включить/выключить питание порта, можете настроить мощность РоЕ-питания порта (15,4 Вт или 30 Вт), на странице на данной странице также отображается напряжение, ток, мощность и так далее.

Примечание: по умолчанию РоЕ включено на всех портах.

Для того, чтобы настроить РоЕ, перейдите в «Конфигурация порта» → «Конфигурация РоЕ».

Конфигура	Конфигурация РОЕ																								
State	Отключить	Отключить 💌																							
Эффективна мощность	15.4 W 🗸	15.4 W 💌																							
Порт	Все/Нет	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24
Применить	Применить																								
Статус РОЕ																									
Порт State Фактическое состояние									Класс		Напряжение		Текущее Си		Сил	а	Эффе		ективна	ктивная мощность					
GE1	Включить	Включить Нет энергии															30.0 W								
GE2	Включить			ł	Нет эне	ргии				-			-			-		-				30.0	W		

Рис. 10

5.2. Параметры порта

В данном разделе вы можете включить/выключить порт, настроить скорость порта (10/100 полудуплекс или 10/100/1000 полный дуплекс), включить/выключить функцию управления потоком порта, изменить скорость отдачи порта, и включить/выключить функцию обучения МАС-адреса.

Для того, чтобы настроить порт, перейдите в «Конфигурация порта» → «Параметры порта».

Управл	Управление портами													
Пој	Nopr State Negotiation Speed&Duplex Flow Control Egress State Egress Rate Learning													
GE1 • Отключить • Авто • 10М Половина • Выключить • 0-62500 •16kbps Включить •														
Приме	Применить													
Статус	порта													
Порт	State	Ссылка	Negotiation	Наст	ройка скорости и дуплекса	Фактическая скорость	и дуплексный режим	Flow Control	Egress State	Egress Rate	Learning			
GE1	Включить	Вниз	Авто		-	-		Выключить	Выключить	0	Включить			

Рис. 11

5.3. Зеркалирование портов

Зеркалирование портов — это копирование информации с одного исходного порта на указанный порт. Вы можете отслеживать и анализировать сетевые данные через зеркальный порт, что позволяет быстро обнаруживать сбои в работе сети.

Примечание: настроить зеркалирование можно только на одном порту.

Для того, чтобы настроить зеркалирование портов, перейдите в «Конфигурация порта» → «Зеркалирование портов».

Зеркальное отобр	ажен	ие по	ртов																									
Мониторинг	От	ключе	нный	•																								
Источник Порт	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24	GE25	GE26	GE27	GE28
Никто	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Текстовое сообщение																												
Сообщение Rx																												
Текстовое сообщение/ Сообщение Rx																												
Агрегационная группа								Агре	егацио	нная гр	уппаПор	т							Никто	þ	Te	кстовое общение	2	Сообщ	ение <mark>R</mark> x	Co	Текстов юобщен робщени	юе иие/ ие Rx
Агрегационная группа1																			۲									

Рис. 12

5.4. Агрегация портов

Агрегация портов — это метод объединения группы физических интерфейсов в логический интерфейс для увеличения пропускной способности и надежности.

Вы можете настроить агрегацию портов, если:

- Пропускная способность соединения между двумя коммутационными устройствами недостаточна;
- Надежность соединения между двумя коммутационными устройствами по каналу связи не соответствует требованиям.

Агрегация портов использует резервное копирование, что существенно повышает надежность связи между устройствами.

Вы можете выбрать один из двух режимов агрегации:

- 1. Статический режим.
- 2. Режим LACP.

В статическом режиме вы сами выбираете порты, которые будут использоваться в агрегации, и распределяете нагрузку между ними.

В режиме LACP добавление и удаление портов в группе происходит автоматически по протоколу. Динамически агрегироваться могут только порты с одинаковыми скоростными и дуплексными характеристиками, подключенные к одному устройству и имеющие одинаковую базовую конфигурацию.

Для того, чтобы настроить агрегацию портов, перейдите в «Конфигурация портов» → «Агрегация портов».

Агрегация портов	LAC	СР_гло	бальні	ый	LACP	STATE	Пор	T_LAC	Р																			
Метод балансировки нагрузки	Вы	ключи	Ть						~																			
Режим работы	От	ключи	ть 🗸																									
Порт	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24	GE25	GE26	GE27	GE28
Никто	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
GROUP1																												
GROUP2																												
GROUP3																												
GROUP4																												

Рис. 13

6. Многоадресная рассылка 2 уровня

6.1. Многоадресный МАС-адрес

В данном разделе вы можете добавить, удалить или изменить многоадресный МАС-адрес. В списке МАС-адресов многоадресной рассылки показывает соответствие между МАСадресом многоадресной рассылки и идентификатором VLAN и портом.

Для того, чтобы настроить многоадресный МАС-адрес, перейдите в «Многоадресная рассылка уровня 2» → «Многоадресный МАС-адрес».

Многоадресная гр	руппа																											
VLAN	1	~																										
IP-адрес многоадресной рассылки	224	.1.2.3																										
Порт	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24	GE25	GE26	GE27	GE28
Добавить																												

Рис. 14

6.2. Многоадресное прослушивание

6.2.1. Многоадресное прослушивание

Многоадресное прослушивание — это функция IGMP Snooping, используемая в коммутаторах, которая представляет собой механизм ограничения многоадресной рассылки, работающий на устройствах второго уровня для управления и контроля многоадресных групп. В данном разделе вы можете включить и отключить функцию IGMP Snooping, а также для создания и удаления многоадресных VID.

Для того, чтобы настроить многоадресное прослушивание, перейдите в «Многоадресная рассылка 2 уровня» — «Многоадресное прослушивание» — «Многоадресное прослушивание».

Общие Управление	Порт IGMP Querier (Запрос)				
Οτο	слеживание IGMP	Выключить 👻	Применить		
Создать VID	многоадресной рассылки	1 👻	Создать	Удалить	
	ников				
список портов-участ					

Рис. 15

6.2.2. Маршрутизируемые порты

Маршрутизируемый порт – это порт, предназначенный для работы с устройством 3 уровня, с которого коммутатор получает многоадресные пакеты.

Для того, чтобы настроить маршрутизируемый порт, перейдите в «Многоадресная рассылка 2 уровня» — «Многоадресное прослушивание» — «Маршрутизируемые порты».

Общие Управление		орт	IGMP	Querie	er (Запр	ooc)																						
VID многоадресной рассылки		~																										
Порт	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24	GE25	GE26	GE27	GE28
Применить																												
V	ID									1	Порт								Модифи	цирова	ть				Уда	лить		

Рис. 16

6.2.3. Конфигурация многоадресной рассылки

В данном разделе вы можете изменить параметры многоадресного прослушивания.

Для этого перейдите в «Многоадресная рассылка 2 уровня» → «Многоадресное прослушивание» → «Конфигурация многоадресной рассылки».

Общие Управление Порт IGMP Querier (Запрос)	
Прокси-сервер IGMP	Выключить 🗸
Максимальное время отклика (1-25)	10 Второй(ые)
Тайм-аут маршрута (100-1000)	1000 Второй(ые)
Тайм-аут хоста (200-1000)	200 Второй(ые)
Интервал времени (1-300)	100 Второй(ые)
Применить	

Рис. 17

6.3. GMRP

GMRP (сокращение от GARP Multicast Registration Protocol) — это, протокол, обеспечивающий функцию ограниченного распространения многоадресной рассылки, аналогичную технологии IGMP sniffing.

В данном разделе вы можете включить/отключить функцию GMRP и настроить параметры.

Для этого перейдите в «Многоадресная рассылка 2 уровня» → «GMRP».

GMRP																									
Настройка GMRP																									
GMRP Позволяющий	Выклю	чить 👻																							
Применить																									
Настройка времени GMRP																									
Время присоединения	200	(Mc) (По умолча	нию:20	0 Mc)																				
Оставьте время	600	(Mc) (По умолча	нию:60	0 Mc)																				
Уходить все время	10000	(Mc) (По умолча	нию:10	000 Mc)																				
Применить																									
Настройка группы GMRP																									
VID многоадресной рассылки	1 🗸																								
Член GMRP	GE1 GE2	2 GE3	GE4 GE5	GE6	GE7 GE	8 GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21	GE22	GE23	GE24	GE25	GE26	GE27	GE28
Создать Удалить																									
Список портов-участнико	в																								
VID многоадресной расс	ылки											По	рт участ	ника											

Рис. 18

7. QoS

7.1. Конфигурация QoS

QoS — технология приоритизации трафика, т.е. предоставление различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании. Это означает, что более важный трафик будет обработан коммутатором быстрее, и задержки при его прохождении по сети будут минимальны.

В данном разделе вы можете настроить приоритет QoSu приоритет порта QoS.

Для этого перейдите в «QoS» → «Конфигурация QoS».

онфигурация QoS QoS Управл	ение портами
Приоритет	802.1P 🗸
Применить	



Конфигурация QoS QoS Управление портами			
Порт GE1	~		
Приоритет на основе порта 0 🗸			
Применить			
Порт	Приоритет на основе порта	Порт	Приоритет на основе порта
GE1	0	GE2	0
GE3	0	GE4	0
GE5	0	GE6	0



7.2. Планирование

В данном разделе вы можете включить/выключить режим строгого приоритета, настроить режим и значение планирования.

Для этого перейдите в «QoS» → «Планирование».

Режим строгого приоритета	Отключить 🗸	
Выбор расписания	Очередь	~
Значение планирования (0~127)	1	

Рис. 21

7.3. Очередь отправки

В данном разделе вы можете настроить приоритет очереди отправки.

Для этого перейдите в «QoS» → «Очередь отправки».

Настройка очередей передач	и							
Приоритет	0	1	2	3	4	5	6	7
	©	O	O	O	O	O	O	O
	Q0							
	O	@	O	O	O	O	O	O
	Q1							
	0	0	@	O	O	O	0	0
	Q2							
	0	0	0	@	O	O	O	0
	Q3							
Очереди передачи	O	O	O	O	@	O	O	O
	Q4							
	O	O	O	O	O	@	O	O
	Q5							
	O	O	O	O	O	O	@	O
	Q6							
	O	O	O	O	O	O	O	@
	Q7							
Применить								

Рис. 22

7.4. DSCP

DSCP (Differentiated Services Code Point) — это механизм, используемый для классификации сетевого трафика в IP-сетях.

В данном разделе вы можете настроить сопоставление DSCP.

Для этого перейдите в «QoS» \rightarrow «DSCP».

Карта DSCP																
Карта DSCP	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Очереди передачи	0 ~	0 ~	0 ~	0 ~	0 ~	0 ~	0 ~	0 ~	1 ~	1 ~	1 ~	1 ~	1 *	1 *	1 •	1 ~
Карта DSCP	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Очереди передачи	2 ~	2 ~	2 ~	2 ~	2 ~	2 ~	2 ~	2 ~	3 ~	3 🗸	3 •	3 •	3 ¥	3 •	3 🗸	3 🗸
Карта DSCP	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Очереди передачи	4 ~	4 ~	4 ~	4 •	4 ~	4 ~	4 •	4 •	5 ~	5 🗸	5 •	5 •	5 ¥	5 ¥	5 🗸	5 🗸
Карта DSCP	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Очереди передачи	6 ~	6 ~	6 ~	6 ~	6 ~	6 ~	6 🗸	6 🗸	7 ~	7 *	7 ~	7 ~	7 🗸	7 🗸	7 •	7 ~
Применить																

Рис. 23

8. Безопасность

8.1. Подавление шторма

Функция подавления шторма может ограничивать скорость широковещательных, неизвестных многоадресных и неизвестных одноадресных сообщений, входящих и выходящих из интерфейса, чтобы предотвратить широковещательные штормы.

Примечание: поддерживается ограничение скорости передачи сообщений одного типа и комбинация нескольких типов скорости передачи сообщений.

Для того, чтобы настроить подавление шторма, перейдите в «Безопасность» → «Подавление шторма».

Storm Control								
Порт	Многоадресная рассылка	Транслировать	Одноадресная рассылка					
GE1 V	Отключить • 0~262143 *16kbps	Отключить • 0~262143 •16kbps	Отключить • 0-262143 *16kbps					
Применить								
Примечание: подавле	Примечание: подавление шторма действует только на входящих портах, но не на исходящих.							
Storm Control Спи	сок							
Порт	Многоадресная рассылка	Транслировать	Одноадресная рассылка					

Рис. 24

8.2. Изоляция портов

Изоляция портов позволяет реализовать двухуровневую изоляцию между сообщениями.

В разделе изоляции портов по умолчанию портом входящего канала для всех портов выходящего канала являются все остальные порты, для реализации изоляции портов необходимо только удалить их из списка собственных портов входящего канала. Например, чтобы реализовать изоляцию двух портов GE1 и GE2, порт выхода необходимо обозначить как GE1, а порт входа как GE2.

Чтобы настроить изоляцию портов, перейдите в «Безопасность» — «Изоляция портов».

Изолировать пор	т																											
Порт нисходящей линии связи	GEI	GE1 V																										
Порт восходящей линии связи	GE1	GE2	GE3	GE4 ☑	GE5 ☑	GE6 ☑	GE7 ☑	GE8 ☑	GE9 ☑	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16	GE17	GE18	GE19	GE20	GE21 ☑	GE22 ☑	GE23	GE24 ☑	GE25	GE26	GE27 ☑	GE28
Выбрать Создать																												
Примечание: Чтобы р выбор GE2 в подключ	униечание: Чтобы реализовать изоляцию портов, вам нужно удалить их из списка подключенных портов, например, чтобы реализовать изоляцию этих двух портов GE1 и GE2, выберите GE1 в подключенном порту, отмените ибор GE2 в подключенном порту GE1 и аналогичным образом отмените выбор GE1 в подключенном порту из GE2 в нисходящем порту, из атем вы можете реализовать изоляцию портов GE1 и GE2.																											
Изолировать пор	т Спис	ок																										
Порт нисходящей линии связи										Порт	восходя	(ящей линии связи								Модифицировать			Удалит	ГЬ				
GE1											GE	1-GE28											Модифицировать Удалить			гь		
GE2											GE	jE1-GE28					Модифицировать Удалить			гь								

Рис. 25

9. Дополнительные настройки

9.1. Конфигурация LLDP

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) — это протокол обнаружения канального уровня. LLDP представляет собой стандартный двухуровневый метод обнаружения. Он может организовать адрес управления, идентификатор устройства, идентификатор интерфейса и другую информацию локального устройства и опубликовать ее соседним устройствам. После получения информации соседнее устройство будет использовать стандартную базу управляющей информации MIB (Management Information Base), хранящуюся в виде для того, чтобы система управления сетью могла запрашивать и оценивать состояние связи по каналу.

В данном разделе вы можете вы можете включить LLDP, а в пункте «Настройки LLDP» вы можете настроить время работы, в течение которого LLDP6удет отображаться на других устройствах.

Для того, чтобы настроить LLDP, перейдите в «Дополнительные настройки» \rightarrow «LLDP».

LLDP	Отключи	ть 🗸

Рис. 26

Интервал времени (5 ~ 3600)	30	Второй(ые)
Время поддержки соединения (2 ~ 10)	4	
Задержка повторного включения (1 ~ 10)	10	Второй(ые)
Задержка Tx (1 ~900)	7	Второй(ые)
Время соединения	120	Второй(ые)

Рис. 27

9.2. Быстрое связующее дерево

Когда сеть закольцовывается, образуется широковещательный шторм, из-за чего существенно падает пропускная способность сети или же сеть перестаёт работать полностью.

Для реализации быстрого связующего дерева используется протокол RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).

В данных разделах вы можете настроить конфигурацию RSTP, приоритет и порт.

Для этого перейдите в «Дополнительные настройки» → «Быстрое связующее дерево».



Рис. 28

RSTP Общие RSTP Мост RSTP Порт	Атрибуты				
Приоритет (0-61440, должен быть кратным 4096)	32768				
Максимальное время (6-40)	20	Второй(ые)			
Прямая задержка (4-30)	15	Второй(ые)			
Применить					
ID Моста	32768-d8:48:00:4c:a2:7c				
Идентификатор корневого моста	0-00:00:00:00:00				
undefined(единица измерения: секунда)	2				
Стоимость корневого маршрута	0				



RSTP Общие	RSTP Moct RS	ТР Порт Атрибуты								
По	орт	EdgeCfg		P2PCfg		Стоим	ость пути 1~200000	0000	Приоритет 0-240	
GE	GE1 • Отсутствие края •			P2P •						
Применить	Применить									
Порт	Режим	Приоритет	Стоимость пути	EdgeCfg	OperEdg	e	P2PCfg	OperP2P	State	
GE1	Stp	128		Авто	Край		Авто	Делиться	Вниз	
GE2	Stp	128		Авто	Край		Авто	Делиться	Вниз	
GE3	Stp	128		Авто	Край		Авто	Делиться	Вниз	
GE4	Stp	128		Авто	Край		Авто	Делиться	Вниз	
GE5	Stp	128		Авто	Край		Авто	Делиться	Вниз	



Также есть функция «Кольцо» — это система резервирования, основанная на топологии колец. Она обеспечивает автоматическое переключение на резервный маршрут в случае сбоя основного канала связи. Это позволяет минимизировать время простоя и обеспечить непрерывность передачи данных.

Для этого перейдите в «Дополнительные настройки» → «Кольцо».

(Функция Кольца и RTSP не могут быть включены одновременно).

RING Общие	RING Настройки	
ольцо		Отключить 🗸
Применить		

Рис	c. 31

RING Общие RIN	G Настройки										
	Кольцо ID					1~4094					
Узел Режим				Хозяин 👻							
Основной порт				GE1 v							
	Дополнительный порт				GE1 🗸						
Создать											
Кольцо Список											
Кольцо ID	Узел Режим	Основной порт	State	Дополни	тельный порт	State	Ring State	Модифицировать	Удалить		



9.3. Учётные записи SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) — это стандартный протокол управления сетью, широко используемый в сетях TCP/IP. SNMP предоставляет возможность управления оборудованием через центральный компьютер (рабочую станцию управления сетью), на котором установлено программное обеспечение для управления сетью. Данный протокол реализует единое управление между разными типами и производителями сетевого оборудования.

Протокол SNMP используется в двух версиях v1 и v2.

Для того, чтобы настроить SNMP, перейдите в «Дополнительные настройки» → «Учётные записи SNMP».

SNMP Название SNMP Пользователь	SNMP Название SNMP Пользователь								
Версия SNMP	v1 v								
Название	public								
Права	Доступно только для чтения 🔹								
Применить									
Список сообществ									
Версия SNMP	Название	Права	Удалить						
vl	public	Доступно только для чтения Удалить							
Рис. 33									

SNMP Название SNMP Пользователь								
USM Пользователь	Права	SNMP V3 Шифрование	Алгоритм аутентификации	Пароль для авторизации(От 9 до 15 символов)	Алгоритм конфиденциальности	Пароль конфиденциальности		
	Чтение-запись 🗸		MD5 V		Disabled 🗸			
Применить								
_								
Версия SNMP		USM Пользователь Права Удалить						

Рис. 34

9.4. SNMP-ловушка

SNMP-ловушка (SNMP-trap) — это особый сигнал, отправляемый устройством с поддержкой протокола SNMP. Как правило, подобные сигналы отправляются устройствами для того, чтобы оповестить администратора сети о наступлении каких-то критических событий.

В данном разделе вы можете включить/выключить SNMP-ловушку, настроить IP-адрес хоста и порт ловушки.

Примечание: по умолчанию используется порт 162.

Для того, чтобы настроить SNMP-ловушку, перейдите в «Дополнительные настройки» \rightarrow «SNMP-ловушка».

Глобальная конфигурация ловушки	Добавить IP-адрес хоста Порт ловушки	
SNMP-ловушка	Выключить 🗸	
Применить		

Рис. 35

Глобальная конфигурация ловушки Добавить IP-адрес хоста Порт ловушки								
	IP-адрес хоста Порт Версия SNMP И Название							
			v1, public 🗸					
Применить	Применить							
Номер	IP-адрес хоста	Порт	Версия SNMP	Название	Удалить			



Глобальная конфигурация ловушки Доб	бавить IP-адрес хоста Порт ло	овушки			
Порт	Управ	ление	Порт	Управ	ление
GE1	Отключить	Включить	GE2		Включить
GE3	Отключить	Включить	GE4		Включить
GE5	Отключить	Включить	GE6	Отключить	Включить
GE7	Отключить	Включить	GE8	Отключить	Включить
GE9		Включить	GE10		Включить
GE11		Включить	GE12		Включить
GE13		Включить	GE14		Включить

Рис. 37

10. Системные настройки

10.1. ІР-адрес

10.1.1. DHCP

В данном разделе вы можете включить функцию DHCP. После включения система автоматически настроит IP-адрес и будет использовать его в качестве IP-адреса по умолчанию.

Для того, чтобы включить DHCP, перейдите в Системные настройки ->IP-адрес ->DHCP.

DHCP Статический IP Управление VLAN							
DHCP	Выключить 👻						
динамический IP-адрес	•						
Если DHCP включен и динамический IP-адрес отображается как "-", это означает, что получение динамического IP-адреса не удалось, проверьте сеть. Коммутатор отправляет запрос каждые 30 секунд.							
Применить							



10.1.2. Статический ІР-адрес

В данном разделе вы можете вручную изменить IP-адрес коммутатора, маску подсети и шлюз сети.

Примечание: для сохранения настроек необходимо отключить DHCP.

Для того, чтобы изменить IP-адрес вручную, перейдите в «Системные настройки» o «IP- адрес» o «IP-адрес».

DHCP Статический IP Управлени	DHCP Статический IP Управление VLAN					
Ір-адрес	192 . 168 . 100 . 148					
Маска подсети	255 255 0					
Шлюз	192 . 168 . 100 . 10					
Применить						

Рис. 39

10.1.3. Управляющий VLAN

Страница «Управляющий VLAN» используется для настройки VLAN, которое использует устройство, например, если для параметра управляющий VLAN установлено значение 1, то другому устройству необходимо подключиться к порту коммутатора, который настроен как VLAN 1.

Для того чтобы настроить VLAN, перейдите в «Системные настройки» \rightarrow «IP-адрес» \rightarrow «VLAN».

DHCP Статический IP Управлен	ие VLAN
Управление VLAN	1 •
Применить	

Рис. 40

10.2. Конфигурация SNTP

SNTP (Simple Network Time Protocol) — это простой протокол сетевого времени, используемый для синхронизации времени в Интернете. Вы можете выбрать 2 режима SNTP: серверный и клиентский.

В серверном режиме клиенту нужно только установить сервер, чтобы синхронизировать время.

В клиентском режиме необходимо настроить IP-адрес сервера, где IP относится к IPадресу сервера времени, например, доменным именем «Windows time server» по умолчанию является time.windows.com, и с помощью команды «ping» вы можете узнать, что доменное имя, соответствующее IP, равно 20.189.79.72, поэтому IP-адрес сервера необходимо указать 20.189.79.72.

Примечание: обратите внимание на выбор часового пояса, вы можете проверить синхронизированное время в системной информации после завершения синхронизации.

Для того, чтобы настроить SNTP, перейдите в «Системные настройки» → «Конфигурация SNTP».

SNТРУправление												
SNTP Режим	Сервер 🖌											
Служебный IP-адрес												
Время отклика 1~59(s)	1											
Смещение часового пояса	GMT -12:00 🗸											
Смещение времени 0~59(min)	0											
Местное время (Время, отправленное как сервер)	2024	Год	12	Месяц	24	День	8	Час	39	Минута	25	Второй(ые)
Применить												

Рис. 41

10.3. Управление конфигурацией

10.3.1. Восстановление/загрузка

В данном разделе вы можете создать или загрузить резервную копию конфигурации устройства.

Резервная копия необходима, чтобы быстро восстановить данные и конфигурации устройства в случае, например, экстренного выключения питания.

Примечание: резервное копирование/загрузка работает по протоколу TFTP.

Чтобы создать или загрузить резервную копию, перейдите в Системные настройки → «Управление конфигурацией» → «Восстановление/загрузка».

Резервное копирование/восстановление	Сохранить конфигурацию		
TFTP Служебный IP-адрес			
		Backup	Восстановить

Рис. 42

10.3.2. Сохранить конфигурацию

В данном разделе вы можете сохранить резервную копию конфигурации.

Для этого перейдите в «Системные настройки» → «Управление конфигурацией» → «Сохранить конфигурацию».

Сохранить

Рис. 43

10.4. Системные журналы

В данном разделе вы можете просмотреть информацию о конфигурации системы, о питании РоЕ, время входа в настройки устройства и многое другое.

Для этого перейдите в «Системные настройки» → «Системные журналы».

Системный журнал									
Кнопка сброса журнала Очистить									
Экспорт в excel		Поиск:							
Номер 🛧	Тип 🗠	Информация	\leftrightarrow						
1	PoE	1970-01-01 00:00:30 PoE (addr:0x30) firmware already exists!							
2	PoE	1970-01-01 00:00:30 PoE (addr:0x28) firmware already exists!							
3	PoE	1970-01-01 00:00:31 PoE (addr:0x38) firmware already exists!							



10.5. Сетевые инструменты

10.5.1. Диагностика PING

В данном разделе вы можете узнать, доступен ли целевой хост. Для этого перейдите в «Системные настройки» → «Сетевые инструменты» → «Диагностика PING».

РІNG Связь Поиск по домену	
Ping	
Применить	

Рис. 45

10.5.2. Поиск доменного имени

Запрос доменного имени используется для получения доменного имени для IP-адреса, как показано на рисунке, из доменного имени Baidu www.baidu.com для получения IP-адреса были указаны 183.2.172.185, 183.2.172.42.

Для настройки доменного имени перейдите в «Системные настройки» → «Сетевые инструменты» → «Поиск доменного имени».

РІNG Связь Поиск по домену									
Веб-сайт с доменом	www.google.com								
Применить									
Номер	Ір-адрес								

Рис. 46

10.6. Тайм-аут веб-сайта

В данном разделе вы можете настроить время, через которое будет произведён возврат на страницу входа в систему устройства в случае, если пользователь не производит какиелибо настройки в системе коммутатора.

Вы можете настроить время тайм-аута от 600 до 7 200 секунд.

Для этого перейдите в «Системные настройки» → «Тайм-аут веб-сайта».

Тайм-аут в Сети							
Настройки тайм-аута входа в систему	600	Второй(ые)					
Применить							

Рис. 47

10.7. Учётные записи

В данном разделе вы можете создать, удалить или изменить учётные записи.

Суперпользователь-администратор имеет полный доступ и может предоставлять право другим пользователям управлять устройством.

Пользователь-администратор может просматривать информацию и изменять текущую конфигурацию.

Пользователь с правами гостя может только просматривать информацию и конфигурацию устройства.

Для изменения, создания или удаления учётной записи перейдите в «Системные настройки» → «Учётные записи».

Счет				
Имя пользо	вателя			
Старый па	роль			
Парол	Ь			
Подтверд	дить			
Права	а Гость 🗸			
Создать				
Список пользовател	іей			
Номер	Имя пользователя	Права	Модифицировать	Удалить
1	admin	Суперпользователь	Модифицирова	
2	guest	Гость	Модифицирова	Удалить

Рис. 48

10.8. Обновление встроенного ПО

В данном разделе вы можете обновить ПО коммутатора.

Примечание:

Для этого перейдите в «Системные настройки» → «Обновление встроенного ПО».

Служба ТҒТР	НТТР-сервисы						
TFTP Служебный IP-адрес							
Название встроенного ПО							
Применить							
Рис. 49							
Служба ТFTP HTTP-се	рвисы						
Название встроенного ПО Выбор файла Не выбран ни один файл				Применить	Удалить		

Рис. 50

10.9. Перезагрузка системы

В данном разделе вы можете:

- перезагрузить систему с сохранением конфигурации;
- перезагрузить систему без сохранения конфигурации;
- перезагрузить систему с восстановлением заводских настроек коммутатора.

Для этого перейдите в «Системные настройки» → «Перезагрузка системы».

Все конфигурации будут потеряны без сохранения, пожалуйста, сохраните их перед перезагрузкой! Перезагрузить с сохранением настроек Перезагрузить без сохранения настроек

Перезагрузить с применением настроек по ум олчанию

Рис. 51

11. Подключение к коммутатору через мобильное приложение

Сначала нужно настроить IP-коммутатора, чтоб он был в том же сегменте сети что и роутер.

Это делается на Web-интерфейсе в меню «Настройка системы» → «управление IPадресом».

Системная информация	😑 😤 домашняя страница 🗙		Русский язык 👻 🚽 Выход из системы
Отслеживание < информации	DHCP Статический IP Управление	VLAN	
👬 Разделение VLAN 🔇			
📾 ПортУправление <	Ір-адрес	192 . 168 . 100 . 150	
Многоадресная < рассылка уровня 2	Маска подсети	255 255 0	
≡ _{QoS} <	Шлюз	192 . 168 . 100 . 10	
Управление < безопасностью	Применить		
🞓 Расширенные < настройки			
🎽 Настройка системы 🜱			
О Управление IP- адресом			
О Конфигурация SNTP			
О Релейная сигнализация			
О Диспетчер настроек			
О Системный журнал			
О Сетевой инструмент			
О Тайм-аут в Сети			
O Cчет 192.168.100.150/public/assets/pages/9_syste	em/staticip.asp#		

После настройки IP на коммутаторе нужно скачать мобильное приложение «HiCloudiot»

После авторизации в приложении перейдите во вкладку «Project» нажмите на «+» в правом верхнем углу и введите название.



Далее откройте созданный проект и нажмите на «+» в верхнем правом углу и выберите «Enter SN», теперь нужно ввести SN коммутатора и пароль. SN коммутатора можно посмотреть в системной информации на Web-интерфейсе.

Системная информация	😑 🗰 домашняя страница 🗙 Русский язык 👻 - 🖯 Выход из системы						
Отслеживание < информации	Статус порта						
 Разделение VLAN ПортУправление Иногоадресная рассылка уровня 2 			175 196 216 22 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	Do Do Image: State (Construction) Image, State (Construction) Image: State (Construction) Image, State (Construction)			
 ДоЅ ДоЅ Управление безопасностью 	Информация об уст	ройстве					
 Расширенные < настройки Настройка системы 	Системное имя	Commercial Ethernet Switch					
	МАС-адрес	90-E2-FC-02-CF-F6	Системная модель	G2444GBM			
	Серийный номер Аппаратная версия	VER 1.0.1	Время работы ПК	2025-03-13 16:29:15			
	Версия программного обеспечения	V2.0.6	Время безотказной работы	0 День 1:21:14			
	Время						
192.168.100.150/public/assets/pages/1_systeme	eminfo/systeminfo.asp#						



После ввода SN и пароля у вас в списке устройств появится ваш коммутатор.

