





ИНСТРУКЦИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА НА КАМЕРЕ DVI-N3412AW SD LV




Чтобы увеличить чувствительность микрофона на камере нужно зайти в настройки камеры через мобильное приложение iCSee.



Далее нужно перейти в меню «Расширенные настройки».



В появившемся меню нужно быстро нажать около 10 раз на пустую область экрана.



После того, как вы быстро нажмете 10 раз, на экране у вас откроются скрытые настройки камеры и вы сможете увеличить чувствительность микрофона.

